



LC500h


LHD

2017-1




LEXUS
HYBRID
DRIVE

HV BATTERY
Li-ion




HYBRID
HYBRID

LC500h




	Wyłącznik zapłonu/ Przycisk rozruchu		Skrzynka bezpieczników		Akumulator 12V
	Poduszka powietrzna (w tym napełniacz)		Generator gazu		Akumulator wysokonapięciowy
	Obwód wysokiego napięcia		Zbiornik paliwa		Sprężyna gazowa
	Napinacz pasa bezpieczeństwa		Wzmocnienie nadwozia		Sterownik
—	—	—	—	—	—


Zabezpieczenie pojazdu



lub



Dostęp do akumulatora 12V



Holowanie pojazdu

